



Instrukcja montażu paneli ściennych Honeyline za pomocą kleju montażowego

Niezbędne narzędzia i materiały:

- Panele w kształcie plastra miodu
- Klej montażowy
- Ołówek, poziomica, miarka, kątownik
- Taśma malarska
- Papier ścierny (opcjonalnie)
- Ściereczka i odtłuszczacz (np. alkohol izopropylowy)
- Karton lub folia ochronna do zabezpieczenia podłogi



Krok 1: Przygotowanie powierzchni

- Oczyszczyć ścianę – usunąć kurz i tłuszcz, aby zapewnić dobrą przyczepność kleju.
- Wyrównać podłogę – w razie potrzeby przeszlifuj nierówności i odkurz powierzchnię.
- Wyznaczyć wzór – zaznaczyć środek kompozycji i linie pomocnicze dla równomiernego ułożenia paneli.

Krok 2: Wstępne ułożenie paneli

- Ułóż panele w kształcie plastra miodu na podłodze w wybranym układzie.
- Zmierz odstępy i dopasuj wzór.
- Zaznacz pierwszy rząd na ścianie, korzystając z poziomicy.

Krok 3: Montaż

- Nałóż klej z tyłu panelu (fałą lub punktowo).
- Przyłóż panel do ściany i dociśnij na kilka sekund.
- W razie potrzeby zabezpiecz element taśmą malarską.
- Kontynuuj montaż, kontrolując poziom i odstępy.

Krok 4: Końcowe wykończenie

- Pozostaw panele do wyschnięcia zgodnie z zaleceniami producenta kleju.
- Usuń nadmiar kleju wilgotną szmatką lub odpowiednim środkiem.
- Delikatnie odklej taśmę malarską po związaniu kleju.

Po zakończeniu montażu możesz cieszyć się stylową i trwałą dekoracją ściany z panelami Honeyline w kształcie plastra miodu.

