



Karnisz pojedynczy LOFT fi 19 czarny mat



Jak dobrać odpowiedni rozmiar karnisza?

Aby dobrać prawidłowy rozmiar karnisza zmierz szerokość wnęki okiennej i dodaj 40-60 cm (po 20-30 cm na każdą stronę). Dzięki temu firanka lub zasłona będzie nachodzić na ścianę, tworząc dopełnienie wystroju wnętrza. Wsporniki powinny być zamontowane od wnęki okna o około 15 cm. Podany w ofercie rozmiar karnisza jest długością samej rurki.



Instrukcja pomiaru i montażu:



[Zeskanuj lub kliknij](#)

Elementy zestawu:

- 1 szt rurka fi 19
- 2 szt wsporników 13,5 cm (+- 1 cm)
- 2 szt zakończenie Luna
- łączniki*
- kołki wraz z śrubami
- instrukcję montażu



Uwaga!

Karnisz nie posiada w zestawie kółek z żabkami.

